

FAQ's Sound Pl@yer quadro

Was tun, wenn...

... der Sound Pl@yer quadro keine Funktion hat?

- Spannungsversorgung überprüfen
- Feinsicherung im Gerät überprüfen

... der Sound Pl@yer quadro sich nicht meldet?

- Gerät befindet sich noch im Programmiermodus, da eine Einstellung nicht abgespeichert wurde
- Klingelintervall zu hoch eingestellt
- Rufzuordnung in der Anlage kontrollieren, Telefonapparat anschließen und Anschluss kontrollieren

... der Sound Pl@yer quadro die Programmierung nicht übernommen hat?

- Programmierung wurde nicht über Konfiguration speichern abgeschlossen

... die falsche Ansage erfolgt?

- Kanal Zuordnung auf der Rückseite des Gerätes überprüfen
- Falschen Speicherplatz selektiert
- Gerät befindet sich in der Tag bzw. Nachtfunktion und greift daher auf einen anderen Speicherplatz zu

... der Sound Pl@yer quadro sich nicht über den USB-Port programmieren lässt?

- Überprüfen Sie die Verkabelung
- Hat Ihr PC den USB-Treiber installiert

Der Anrufer kommt als Wideranruf zum Sound Pl@yer

- Vor der Zielrufnummer muss eine Pause ein programmiert werden
- Der gerufene Teilnehmer ist besetzt